

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH KHÓA VÂN TAY THẺ KAADAS L8

### 1. Chi tiết hướng dẫn sử dụng vui lòng xem bản Tiếng Anh đi kèm theo khóa

### 2. Hướng dẫn sử dụng:

#### a. Cách mở khóa:

+ Mở bằng vân tay:

Đặt vân tay vào màn nhận vân tay. Nếu đúng sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khóa và đèn xanh. Nếu sai đèn đỏ sẽ nháy

+ Mở bằng mật mã: Đặt bàn tay lên bàn phím để kích hoạt, nhập mật mã (có thể nhập chuỗi mật mã gồm mật mã sử dụng) và nhấn # để xác nhận. Nếu đúng mô tơ chạy mở khóa và đèn nháy xanh. Nếu sai đèn nháy đỏ

+ Mở bằng thẻ: quẹt thẻ vào vị trí đọc thẻ. Nghe tiếng mô tơ chạy là mở khóa và đèn nháy xanh. Nếu thẻ chưa đăng ký sẽ nháy đỏ.

#### b. Hướng dẫn cách đăng ký mật mã, vân tay chủ:

+ Đăng ký mật mã chủ: 1 mật mã chủ (6-12 ký tự)

- Với khoá mới: Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* 12345678 # → nhập mật mã chủ # → nhập lại mật mã chủ #

- Với khoá đã có mật mã chủ: Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ cũ # → nhấn phím 1 → nhấn phím 4 → nhập mật mã chủ mới # → nhập lại mật mã chủ mới #

+ Đăng ký, thay đổi vân tay chủ

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ cũ # → nhấn phím 1 → nhấn phím 3 → đặt vân tay 8 lần để lấy mẫu.

#### c. Hướng dẫn cách đăng ký, xóa vân tay, mật mã, thẻ thành viên:

+ Đăng ký mới vân tay, thẻ, mật mã thành viên:

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 1 → nhập mật mã thành viên 2 lần (sau mỗi lần có #) hoặc quét 8 lần vân tay cần đăng ký, hoặc quẹt thẻ cần đăng ký.

+ Xóa thành viên :

- Xóa từng thành viên: Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 5 → nhấn phím 1 sau đó đặt vân tay, quẹt thẻ hoặc nhập mật mã cần xóa.

- **Xóa mật mã:** Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 5 → nhấn phím 2 để xóa toàn bộ mật mã thành viên

- **Xóa vân tay:** Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 5 → nhấn phím 3 để xóa toàn bộ vân tay thành viên

- **Xóa thẻ:** Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 5 → nhấn phím 4 để xóa toàn bộ thẻ thành viên

#### d. Hướng dẫn đăng ký mật mã dùng 1 lần

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 2 → nhập mật mã dùng 1 lần # và nhập lại mật mã dùng 1 lần #

#### e. Chế độ mở khóa kết hợp

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 6

#### f. Chế độ ra vào tự do (mở khóa không cần sử dụng vân tay để mở)/ Chế độ tự khóa

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 1 → nhấn phím 7

#### g. Cài đặt ngôn ngữ

Đặt tay lên bàn phím, nhấn \*\* mật mã chủ # hoặc đặt vân tay chủ → nhấn phím 2

→ nhấn phím 2 Tiếng Anh (1- Tiếng Trung, 3- Tây Ban Nha, 4- Bồ Đào Nha, 5- Tiếng Nga)

#### h. Reset khóa

Nhấn đúp vào nút reset khóa sẽ reset.

### 3. Dấu hiệu hết pin

- Khi mở khóa, khóa phát ra thông báo báo pin yếu. Low battery, please replace all batteries.