

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP TTLOCK

Vui lòng bật Wifi, Bluetooth trên điện thoại trước khi cài đặt app
Bật màn hình khoá khi kết nối với app TTLOCK

TẢI APP TTLOCK

Tải app TTLOCK


Bạn có thể tải app TTLOCK trên App Store (dành cho điện thoại hệ điều hành IOS), CH play (dành cho điện thoại hệ điều hành Android)

Tải app TTLOCK qua mã QR dưới đây



KẾT NỐI KHOÁ VỚI APP TTLOCK


1. Tạo tài khoản trên app TTLOCK thông qua số điện thoại hoặc email đăng ký
2. Chọn màn hình giao diện app, Chọn dấu "+"
3. Đưa điện thoại đến gần khoá, chọn "Tất cả khoá"
4. Đặt tên khoá theo mong muốn
5. Nhập tên và mật khẩu wifi
6. Kết nối khoá thành công



CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ VIÊN

Tạo mật khẩu trên app bao gồm:

- Mật khẩu vĩnh viễn (Cài mật khẩu 1 lần dùng mãi mãi về sau đến khi cài đặt lại)
- Mật khẩu theo thời gian (Giới hạn thời gian mật khẩu có hiệu lực theo nhu cầu người dùng)
- Mật khẩu một lần (Mật khẩu chỉ có hiệu lực trong 6 giờ và chỉ dùng được 1 lần duy nhất)
- Mật khẩu tùy chỉnh (Tùy chỉnh mật khẩu theo nhu cầu)
- Mật khẩu chu kỳ (Mật khẩu có hiệu lực theo thời gian đã đặt và lặp lại theo thời gian đã đặt)
- Mật khẩu XOÁ (Mật khẩu chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Chú ý: Tất cả mật mã sử dụng trên khoá sẽ bị xoá khi sử dụng mật khẩu XOÁ)



Quản lý cài đặt qua Bluetooth và Wifi

- Hãy đảm bảo thiết bị điện thoại ổn định kết nối Bluetooth và Wifi.
- Sau khi kết nối thành công điện thoại và khoá, chọn "DS mật mã" để tạo mật khẩu.
- Vui lòng để điện thoại gần khoá để ổn định kết nối điều khiển khoá.



CÀI ĐẶT THẺ CHIP

Vui lòng để thẻ chip vào khu vực nhận điện thẻ trên màn hình khoá




CÀI ĐẶT VÂN TAY

Vui lòng chạm tay vào đầu đọc vân tay trên khoá




GỬI EKEYS

Tính năng gửi eKeys giúp chia sẻ quyền mở khoá từ xa.



THEO DÕI LỊCH SỬ KHOÁ

Truy cập lịch sử trên app để theo dõi và quản lý ra vào khoá, các phương thức sử dụng mở khoá.




MỞ KHÓA TỪ XA

Tích hợp điều khiển từ xa thông qua 1 Gateway




KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa sẽ bị khóa sau thời gian được cài đặt.




CHẾ ĐỘ THÔNG QUA

Trong khoảng thời gian nhất định khóa sẽ mở mà không cần bất kì phương thức xác thực nào.



CÀI ĐẶT ÂM THANH

Có thể tùy chỉnh mức âm lượng trên cài đặt



KHÓA RIÊNG TƯ

Có thể tùy chỉnh mức âm lượng trên cài đặt



NÚT RESET

Nút reset giúp khởi động lại hệ thống và có thể kết nối lại.



XÓA KẾT NỐI APP

Cài đặt giúp ngắt kết nối giữa app và khóa.

